

# Programme Céliane™

## commandes de chauffage



0 674 00 + enjolveur + plaque  
Erable 0 692 11



0 674 02 + enjolveur + plaque Acajou 0 692 25



0 674 08 + enjolveur + plaque  
Titane 0 689 01

Tableau de choix mécanismes et enjolveurs **p. 635**  
Tableau de choix plaques et supports **p. 642-645**

| Réf.     | Commandes pour tout type de chauffage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 674 00 | <b>Thermostat d'ambiance pour chauffage et climatisation</b><br>Pour plafonds rayonnants planchers chauffants directs, chauffage fuel et gaz et climatisation<br>Bouton de présélection mode confort réduit (chauffage baissé de 4 °C / climatisation augmentée de 4 °C)<br>Mode hors gel<br>Plage de réglage de 10 °C à 30 °C<br>Précision de la régulation ± 0,5 °C<br>Contact NO/NF pour la gestion de chauffage ou de climatisation<br>8 A maxi                                                                               |
| 0 674 02 | <b>Thermostat programmable d'ambiance</b><br>Pour plafond et plancher chauffants directs, chauffage fuel et gaz<br>Programmation hebdomadaire<br>Visualisation permanente de la température programmée sur l'écran<br>4 programmes pré-enregistrés, 1 programme libre,<br>Plage de réglage 7 °C à 30 °C<br>Précision de la régulation ± 0,5 °C<br>Dérogation manuelle possible<br>Sauvegarde permanente des programmes<br>Réserve de marche 100 h<br>1 sortie par contact inverseur non alimenté<br>Pouvoir de coupure : 8 A maxi |
| 0 674 08 | <b>Sonde pour thermostat modulaire</b><br>Assure les mesures de température<br>La sonde doit être installée dans une pièce mesurant correctement la température<br>S'encastre dans boîte d'encastrement Batibox 1 poste ou se pose en saillie dans cadre Céliane à 1 m 50 du sol<br>Distance maxi entre le thermostat et la sonde : 50 m<br>Sonde pour thermostat modulaire<br>réf. 0 038 40 (p. 49)                                                                                                                              |

| Réf.                  | Commandes pour chauffage électrique, fil pilote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 modules<br>0 038 21 | <b>Gestionnaire 3 zones fil pilote</b><br>Destiné à l'offre Tarif bleu, il est compatible avec les compteurs mono et triphasés électroniques ainsi que les compteurs monophasés mécaniques<br>Permet la programmation de 3 zones de chauffage en liaison avec le programmeur fil pilote Céliane réf. 0 674 12 ou Niloé réf. 6 647 86<br>Délestage sur 6 voies du chauffage et 1 voie dédiée au délestage de l'ECS |
| 0 674 10              | <b>Thermostat d'ambiance fil pilote 230 V~</b><br>Pour plafonds rayonnants et planchers chauffants directs<br>Plage de réglage de 10 °C à 30 °C<br>Précision de la régulation +/- 0,5 °C<br>Pouvoir de coupure : 8 A maxi (contact à fermeture)<br>Peut être associé au gestionnaire d'énergie réf. 0 038 21 grâce à son entrée fil pilote                                                                        |

| Réf.     | Commandes pour chauffage électrique, fil pilote (suite)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 674 12 | <b>Programmeur d'ambiance fil pilote</b><br>Permet de piloter et programmer 3 zones de chauffage<br>Assure la programmation hebdomadaire des 3 zones de façon similaire ou différenciée<br>Permet de déroger par zone ou sur l'ensemble de l'installation au programme en cours<br>4 programmes préenregistrés modifiables plus 1 programme libre<br>Affiche le programme en cours, ainsi que le mode concerné conformément aux 5 ordres (confort, confort - 1 °C, éco, réduit, hors gel)<br>En liaison avec le gestionnaire fil pilote 3 zones (0 038 21) affiche les informations suivantes :<br>- consommations globales EDF (en fonction des périodes : rouges, blanc, bleu) ou plage temporelle<br>- consommation instantanée (tension, intensité, puissance)<br>- état du contact chauffe-eau<br>Peut s'associer au gestionnaire 1 zone (réf. 0 038 20, p. 50) dans ce cas une reconnaissance automatique permet la gestion simplifiée d'une seule zone |

| Réf.     | Thermostats connectés                                                                                                                                                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 490 36 | <b>Pour montage encastré</b><br>- 1 sortie de pilotage en tout ou rien : 230 V~, contact sec, contact à faible tension, vannes (4 A - 256 V~ max)<br>- Alimentation sur secteur 230 V~<br>- 2 modules                               |
| 0 490 37 | <b>Pour montage en saillie</b><br>- 2 sorties de pilotage en tout ou rien : 230 V~, contact sec, contact à faible tension, vannes (4 A - 256 V~ max) pour gestion simultanée modes été / hiver<br>- Alimentation sur secteur 230 V~ |