

Programme Céliane™

mécanismes et enjoliveurs (suite)

PRINCIPE DE MONTAGE Boîte d'encastrement (voir p. 646-647) MECANISMES Doigt ou enjoliveur Doigt ou enjoliveur Doigt ou enjoliveur Titane

Plaque (voir p. 642-645)

MECANISI	(+)	DOIGTS OU ENJOLIVEURS			,	
			Blanc	Titane	Graphite	_
POUSSOIRS (SUITE) (p. 648)	:		l		I	
Double poussoir Soft NO+NF 6 A	2 × 0 670 31	doigt étroit	0 650 02	0 651 02	0 652 02	
		doigt large	0 680 02	0 683 02	0 679 02	
Double poussoir Soft NO+NF lumineux 6 A Utiliser voyant réf. 0 676 86/87 (p. 664)	2 x 0 670 31	doigt large	0 680 04	0 683 04	0 679 04	
Poussoir Soft NO+NF 6 A + interrupteur ou va-et-vient Soft 10 AX	0 670 31 + 0 670 01	doigt étroit	0 650 02	0 651 02	0 652 02	
		doigt large	0 680 02	0 683 02	0 679 02	
Poussoir Soft NO+NF 5 commandes compactes 6 A	5 x 0 670 31	doigt large	0 680 11	0 683 11	0 679 05	
Poussoir Soft NO+NF 5 commandes compactes lumineuses 6 A Utiliser voyant réf. 0 676 86/87 (p. 664)	5 x 0 670 31	doigt large	0 680 20	0 683 20	0 679 06	
ECODÉTECTEURS (p. 649)						
Ecodétecteur 2 fils, sans Neutre, avec dérogation	0 670 26	-	0 680 26	0 683 26	0 679 26	
Ecodétecteur 2 fils, sans Neutre, sans dérogation	0 670 26	-	0 682 99	0 685 99	0 679 99	
Ecodétecteur basique 3 fils, avec Neutre, sans dérogation	0 670 25	-				
Ecodétecteur 3 fils puissance 2000 W, avec Neutre, sans dérogation	0 670 99	-				
Ecodétecteur pour minuterie 2 fils, sans Neutre	0 670 27	-				
ECOVARIATEURS (p. 650)						
Ecovariateur 2 fils, sans Neutre	0 670 83					
Variateur basique 2 fils, sans Neutre	0 670 82	-	0 650 83	0 651 83	0 652 83	
Variateur pour ballasts 1-10 V avec Neutre	0 670 80					